



角動量

實驗名稱:

A. 角動量守恆及向心力測量。(量化實驗)

實驗原理:

不受外力矩影響的系統遵守角動量守恆、

圓周運動中向心力與角速度的關係。

實驗器材:

可旋轉的椅子、2000ml裝滿水寶特瓶*2、手機*1(皆須安裝phyphox)。

實驗步驟:

- 手機(一支)面朝上與水瓶固定,開啟Phyphox選擇陀螺儀測量角速度(截圖), 坐在椅子上雙手握住水瓶,雙臂伸直。
- 2. 推動手臂使椅子旋轉,並快速將雙手收至胸前,紀錄收手前後的角速度、 旋轉半徑的變化(手臂伸長時,手指到胸口的距離)以及水瓶質量,將手機 綁在水瓶上測量。
- 3. 改變不同水量(1000ml、500ml),並重複1.~3.步驟。
- 4. 計算收手前後之角動量 $(\mathbf{r}^2 \times m \times \omega)$, 查看是否一樣。
- 5. 紀錄不同水量和角速度變化量的關係,並解釋觀察到的現象。

- 1. *影片為橫向拍攝、有字幕。影像清晰,有使用麥克風錄音。
- 2. *影片中有自製《原理講解圖板》。
- 3. *影片中有說明這一組的創意或創新。
- 4. phyphox 和電腦螢幕同步分享紀錄,錄影紀錄實驗時的畫面,並在數據上 指出收手前瞬間、收手的過程、收手後的瞬間。
- 5. 影片中要講解角動量守恆的原理,對比實驗數據,結果是否相符,若不符請解釋原因。
- 6. 影片中要呈現手機的實驗結果,並講解如何選擇正確的數據,並在演示實驗 時一起將實驗數據變化的過程秀出來。







角動量

實驗名稱:

B.模擬克卜勒行星

實驗原理:

克卜勒行星第一、第二運動定律

實驗器材:

- 1.鐵鍋(底部全部都是圓弧,不能部分平底)、彈珠(或鋼珠)。
- 2.PhET 重力與軌道

實驗步驟A:

- 1. 將重球球放在鐵鍋中心,當作恆星。
- 2. 將彈珠沿著鍋的邊緣輕輕放入不轉動,模擬無角動量的情況。
- 3. 將彈珠沿著鐵鍋壁丟出使球在鍋壁作圓周運動(5秒以上)
- 4. 模擬克卜勒第一定律,嘗試讓彈珠在鍋內作橢圓軌道的運動。
- 5. 模擬克卜勒第二定律,距離中心越遠速度越慢,距離中心越近越快,解釋角動量守恆與克卜勒第二定律之關係。
- 影片慢動作拍攝且製作克卜勒第二定律、描出軌道圖。
- 7. 觀察彈珠的運動,並解釋為何無法模擬克卜勒第三定律

實驗步驟B:

- 1. 進入PhET 的 Gravity and Oribts 網址:

 https://phet.colorado.edu/sims/html/g
 ravity-and-orbits/latest/gravity-andorbits zh TW.html
- 2. 移動行星,製作一個地日系統的橢圓形軌道 遠日點和近日點的比值需大於5。

- *影片為橫向拍攝、有字幕。影像清晰,有使用 麥克風錄音。
- 2. *影片中有自製《原理講解圖板》
- 3. *影片中有說明這一組的創意或創新。
- 4. 影片中要講解克卜勒三個行星運動定律。
- 影片中要有用鐵鍋模擬行星運動,並繞行鐵鍋長達5秒,以及第二定律的模擬。
- 6. 影片要拍攝用手機模擬行星運動,並遠日點和近日點的比值需大於5。





角動量

實驗名稱:

1. 角動量守恆及向心力測量。

實驗原理:

不受外力矩影響的獨立系統角動量守恆、 圓周運動中向心力與角速度的關係。



實驗器材:

可旋轉的椅子、2000ml裝滿水寶特瓶*2、手機*2(皆須安裝phyphox)。

實驗步驟:

- 1. 手機(一隻)面朝上與水瓶固定,開啟phyphox選擇陀螺儀測量角速度(截圖),坐在椅子上雙手握住水瓶,雙臂伸直。
- 2. 推動手臂使椅子旋轉。
- 在椅子未停下之前將雙手收至胸前,紀錄角速度、旋轉半徑的變化、水瓶質量(截圖)。
- 4. 改變不同水量(1000ml、500ml),並重複1.~3.步驟。
- 5. 開啟phyphox 選擇向心加速度。
- 6. 重複1.、2.步驟(只用手機就好),並記錄數據(截圖)、旋轉半徑。

- 1. *影片為橫向拍攝、有字幕。影像清晰,有使用麥克風錄音。
- 2. *影片中有自製《原理講解圖板》。
- 3. 影片中要講解角動量守恆的原理,對比實驗數據,結果是否相符,若不 符請解釋原因。
- 4. 影片中要講解向心加速度和角速度的關係,對比實驗數據,結果是否相符,若不符請解釋原因。
- 5. 影片中要呈現手機的實驗結果,並講解其峰值代表的物理含意。
- 6. *影片中有說明這一組的創意或創新。





角動量

實驗名稱:

2.模擬克ト勒行星運動

實驗原理:

克卜勒行星三大運動定律

實驗器材:

鐵鍋(底部全部都是圓弧,不能部分平底)、 彈珠(或鋼珠)、直徑約10cm的球(重一點,例如棒球)。

實驗步驟:

- 1. 將重球球放在鐵鍋中心,當作恆星。
- 2. 將彈珠沿著鍋的邊緣輕輕放入不轉動,模擬行星與恆星之間的吸引力。沒 有角動量就會碰撞在一起。
- 3. 接著將彈珠沿著鐵鍋壁丟出使球在鍋壁做圓運動(5秒以上)
- 模擬克卜勒第二定律(等面積定律),嘗試讓彈珠在鍋內作橢圓軌道的運動。
 距離中心越遠速度越慢,距離中心越近越快,其角動量守恆。
- 3. 觀察彈珠的運動,並解釋為何無法模擬克卜勒第三定律。
- 4. 用克卜勒第三定律推導萬有引力公式。

- 1. *影片為橫向拍攝、有字幕。影像清晰,有使用麥克風錄音。
- 2. *影片中有自製《原理講解圖板》。
- 3. 影片中要講解克卜勒三個行星運動定律。
- 4. 影片中要有用鐵鍋模擬行星運動,並繞行鐵鍋長達5秒,以及第二定律的模擬。
- 5. *影片中有說明這一組的創意或創新。





國立中山大學 物理系生活物理演示 服務市民



角動量

行動演示-1:角動量守恆

高中生準備事項:無

利用角動量守恆

原理,使你不用

使力便可在轉盤

上旋轉



行動演示-2:輪子前進

高中生準備事項:無

利用角動量穩定車輪,使車輪可前進

不倒下



行動演示-3:牛奶瓶實驗

高中生準備事項:無

改變半徑進而影響運動物體的轉速



行動演示-4:手機陀螺儀量測實驗

高中生準備事項:科學日誌

(Android) · PhysicsToolbox(IOS)

利用手機裡的陀螺儀感測向心加速度

與角速率進而求出運動半徑





國立中山大學 物理系生活物理演示 服務市民




角動量

帳篷演示-1:雙輪實驗

高中生準備事項:無

利用角動量可相互加成的特性使車輪

旋轉,在地上穩定直立



帳篷演示-2:橄欖球

高中生準備事項:無

利用角動量穩定橄欖球,使之可以穩

定沿著可預測路線飛行



222/06

帳篷演示-3:重力場

高中生準備事項:無

模擬重力場吸引周圍物體產生向心力




帳篷演示-4:進動

高中生準備事項:無

自轉物體之自轉軸又繞著另一軸旋轉

的現象



演示實驗教學 角動量組

手機陀螺儀


- 實驗內容:利用App紀錄轉動時的向心加速度和角動量計算 半徑,驗證角動量公式。
- 實驗器材:旋轉椅*I手機(下載Phyphox 🍑)*2
- 實驗步驟:
- I)手機打開Phyphox,其中一台手機點選"不含重力之加速度(X向)",另一台手機點選"陀螺儀(Z向),如右圖拿取。
- 2)被試驗者兩手各拿取一支手機並將手打直,呈T字。
- 3)按下開始記錄,由另一位同學將椅子旋轉。
- 4)將椅子停下,停止紀錄後,按 ₩ 以讀取資料,找向心加速度和角動量各別最大值,帶入:


$$\mathbf{a_C} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{R}$$


$$\begin{cases} \mathbf{a_C} & \text{ on } \lambda \text{ line} \ \mathbf{E} = \mathbf{R} \leq \mathbf{E} \ \lambda \text{ line} \ \mathbf{E} = \mathbf{E} \ \mathbf{E} = \mathbf{E} \ \mathbf{E} = \mathbf{E} \ \mathbf{E} = \mathbf{E} \ \mathbf{E} = \mathbf{E}$$

得出已知臂長。









牛奶瓶實驗

圖—



圖



- 實驗內容:控制旋轉半徑的長短,感受角動量守恆使轉速改變的現象。
- 實驗器具:一張能夠旋轉的椅子、兩個等重的重物(可用裝滿水的水壺、寶特瓶、小啞鈴來代替牛奶瓶。
- 步驟:
- I.一人坐在椅子上,雙手張開並且手拿兩重物(如圖I, 圖片中的重物為牛奶瓶),另一人推動椅子上的同學, 使他旋轉。
- 2.開始旋轉後,快速將雙手縮進身體(如圖2),感受轉速的改變。